



IPR7424/7428ESX

D/N 1080P HD Vari-Focal Infrared IP Camera

LR7424/7428EX

D/N 1080P HD Vari-Focal Infrared IP Camera

IPR7424-IVS

D/N 1080P HD IVS Vari-Focal Infrared IP Camera

ZR7424/7428EX

D/N 1080P HD Auto Focus Infrared IP Camera

SR7424/7428EX

D/N 1080P60 HD Vari-Focal Infrared IP Camera

Quick Installation Guide

iMEGAPRO

CAUTION


- Do not drop or strike this equipment
- Do not install the equipment near any naked flames or heat sources
- Do not expose this unit to rain, moisture, smoke or dust environment
- Do not cover the opening of the cabinet with cloth and plastic or to install this unit in poor ventilated places. Allow 10cm between this unit and its surroundings
- Do not continue to operate the unit under abnormal conditions such as detection of smoke, strange smell or no display on screen while power is turned on
- Do not touch the power connection with wet hands
- Do not damage the power cord or leave it under pressure
- Do not operate this unit near magnet, speaker system, etc., to avoid unnecessary magnetic interference
- Connection cables should be grounded properly

The ITE is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

L'ITE ne doit être connecté que sur un réseau PoE sans routage vers l'alimentation extérieure.





部件說明及尺寸




安裝

1. 首先取出腳架，把電源線、RJ-45 網路線穿過腳架，並將腳架固定在牆上 (FIG.1 & FIG.2).



2. 接著使用螺絲起子打開攝影機主體的上蓋 (FIG.3).



3. 將電源線、RJ-45 網路線先穿過腳架橡膠，再穿入攝影機主體的底部 (FIG.4)，電源線插入電源端子並鎖緊，RJ-45 網路線插入 RJ-45 網路接頭 (FIG.5).




FIG. 4





FIG. 5



4. 接著取出所附的 M5.0x10 螺絲(銀色-2 顆), 使用螺絲起子將攝影機主體鎖緊在腳架上 (FIG.6).




FIG. 6

5. 轉鬆腳架上的水平及垂直調整螺絲, 轉動攝影機主體到所需的攝影角度後, 再將其調整螺絲鎖緊 (FIG.7).







FIG. 7

6. 調整鏡頭的焦距、放大倍數到所需的成像畫面，調整完畢後再將其螺絲鎖緊 (FIG.8).




7. 將攝影機主體上蓋蓋上並且鎖緊 (FIG.9 & FIG.10).



● 影像自動對焦功能 [自動變焦機型]


按下自動對焦(AF)鍵 2 秒鐘，網路攝影機會執行影像自動對焦功能，也可以從網頁的操作介面調整鏡頭的焦距、放大倍數到所需的成像畫面。



-  Zoom IN
-  Zoom Out
-  Auto Focus
-  Full Scan

系統簡介

俯視圖




輸入/輸出 裝置描述

- ① 警報輸入輸出、聲音輸入輸出端子
- ② SD Card 插槽
- ③ RJ-45 網路接頭
- ④ 類比影像輸出 BNC 接頭
- ⑤ 回復出廠預設值鍵
- ⑥ 自動對焦按鍵


系統架構

請依據下列其中一種系統架構，連結高畫質網路攝影機和您的網路。


- (1). 使用 AC24V 或 AC100-240V 電源和網路交換器連接網路。



- (2). 使用配備 PoE+(30W) 的網路交換器連接網路。



- (3). 使用 PoE+(30W) 供電裝置 (Power Injector) 和網路交換器連接網路。



回復出廠預設值

使用硬體來回復出廠預設值，請按照下列步驟：

- (1). 按住 "回復出廠預設值按鍵" 10 秒鐘。
- (2). 約 40 秒鐘後網路連接 LED 燈將熄滅再點亮。
- (3). 網路伺服器將重新開機。
- (4). 使用 IPScan 軟體搜尋此 IP 設備。
- (5). 使用網路瀏覽器開啓此 IP 設備。
- (6). 輸入預設使用者 (admin) 名稱及密碼 (pass) 進行操作。

註：為方便使用者起見，回復出廠預設值會回復到預設 IP 位址 192.168.0.200。

安裝前準備

在使用 H.264 FULL HD IP 攝影機之前，請先確認攝影機 RJ-45 網路接頭和電源接頭是否接妥，並請網管人員提供一組未經使用的 IP 位址。出廠預設 IP 位址為 192.168.0.200，使用者可以先行使用該 IP 位址去更改相關網路設定。

軟體需求

Full HD 網路攝影機需要 H.264 軟體解壓縮器顯示影像，Full HD 網路攝影機的網頁介面需使用該軟體。當您第一次登錄本產品，Full HD 網路攝影機的網頁介面會自動安裝 LILIN Universal ActiveX 元件，請按下「安裝」鍵安裝該元件。



使用 IPScan 軟體工具來設定 IP 位址

欲使用 IPScan(網路設備搜尋軟體)工具來設定 IP 位址，你可以從隨貨附贈軟體安裝光碟拷貝 IPScan 軟體工具到你的電腦，或直接在安裝光碟上執行 IPScan 軟體。要更改 IP 位址、子網路遮罩、網路閘道、或 HTTP 連接埠，請參照下列步驟：


1. 執行 IPScan 軟體工具
2. 按「更新表單」鍵，區域網路內的所有設備將顯示在設備清單欄位
3. 用滑鼠點選該設備
4. 編輯或修改該設備之 IP 位址、子網路遮罩、網路閘道(Gateway)或 HTTP 連接埠等欄位
5. 按「套用」鍵來更改該設定



在完成上述設定後，您可以利用 H.264 FULL HD IP 攝影機預設的 IP 位址，透過網際網路瀏覽器在網址列輸入預設的 IP 位址，來存取 H.264 FULL HD IP 攝影機的影像，第一次使用 H.264 FULL HD IP 攝影機時，網際網路瀏覽器將提示下載「ActiveX 控制項與插件」，請按下確認鍵，以下載「ActiveX 控制項與插件」。

登錄

系統提供兩階層的使用者授權，包括管理者(admin)和一般使用者(guest)，其中最大的不同在於：管理者可以執行組態設定，而一般使用者只能夠監看即時影像。欲執行登錄 H.264 FULL HD IP 攝影機時，請在編輯欄位中輸入使用者名稱及密碼，再按「確認」鍵確認登入系統。



出廠預設的使用者名稱和密碼如下：

	管理者
使用者名稱	admin
密碼	pass

欲登錄 H.264 FULL HD IP 攝影機，請在登錄頁面，輸入使用者名稱及密碼並按下確認鍵。

Creativity, Progress, and Excellence



MERIT LILIN ENT. CO., LTD

www.meritlilin.com

66-LR7428CSM