

إحتياطات السلامة

	تحذير خطر صدمات كهربائية لا تفتح	
تحذير لتقليل مخاطر الصدمات الكهربائية ، لا تقوم بإزالة أو فتح الغطاء (أو الغطاء الخلفي). لا يوجد أي أجزاء يمكن أن يقوم تحتاج إلى صيانته من قبل المستخدم. في حال الحاجة للصيانة عليك مر اجعة مركز الخدمات.		

شرح الاشكال الهندسية التاليه :

السهم المضيء داخل المثلث المستوي الساقين يشير الى تحذير
المستخدم ان هنالك " فولتية خطيره" في داخل هذا المنتج.
هنالك فولتية خطيرة يمكن ان يتعرض المستخدم لاي صدمات
كهربائية خطيرة ، يرجى توخي الحذر.



علامة التعجب داخل المثلث المستوي الساقين تشير الى تحذير
المستخدم ان هنالك تعليمات هامة ملحقة مع المنتج ويجب الاطلاع
عليها. (لا يوجد أي أجزاء أو قطع يمكن للمستخدم ان يقوم بعملية
(لا يوجد أي أجزاء أو قطع يمكن للمستخدم ان يقوم بعملية صيانته
عليك مراجعة أي مختص)



تحذير

لتجنب أي انفجار للبطارية في حال التخلص من البطارية بشكل غير
صحيح ، يرجى التخلص من البطارية وفقا للتعليمات والارشادات
التي قد تحصل عليها من بلدية المنطقة التي تسكن فيها .

تحذيرات :

⊗ لا ترمي العتاد او تحاول تعريضه لاي ضربات (يمكن حدوث اي صدمات كهربائية)

⊗ لا تقم بتركيب الجهاز بالقرب من اي لهب مكشوف او مصدري حراري (الحرارة الزائدة قد تؤدي الى الاضرار بهذا الجهاز)

⊗ لا تُعرض هذا الجهاز للأمطار والرطوبة والغبار أو الدخان (ضع الكاميرا في مكان آمن ولا تعرضها لاي مخاطر، في حال تعرض الكاميرا للرطوبة او البلل يرجى فصل التيار الكهربائي عنها وقم بزيارة اي مختص)

⊗ لا تسد فتحات الكبينة بالقطن او اي مادة بلاستيكية ، لا تقم بتركيبا لجهاز في مكان قليل التهوية، اترك مساحة 10سم بين الجهاز وما يحيط به (تغطية الاجهزة بمواد غير لائقة قد يؤدي الى إتفاع زائد للحرارة في الجهاز)

⊗ لا تستمر بتشغيل الجهاز في الظروف الغير طبيعية مثل الدخان، رائحة غريبة او في حالة عدم وجود عرض على الشاشة بالرغم فتح دارة الجهاز (في حال تعرض الجهاز لاي اعطال قم بزيارة اي مختص)

⊗ لا تلمس اسلاك توصيل الطاقة الكهربائية بيد مبللة (قد تتعرض لاي مخاطر مثل الصدمات الكهربائية)

⊗ لا تعرض اسلاك الطاقة للضرر واحرص على عدم تركها تحت ضغط ما (ولذلك لتجنب اي حرائق او صدمات كهربائية)

ملخص

كاميرات الاي بي ميجابيكسل بالاشعة تحت الحمراء عالية التعريف والتي تعمل بالليل والنهار تتضمن موديلات IPR7334/7338SX (3MP) تحوي هذه الكاميرات(تقنيات عالية لترميز الفيديو H.264) كما تحوي محرك ضغط فيديو عالي التقنية مركب داخل الكاميرا، يزود محرك ضغط الفيديو الفيديو عالي التعريف والجودة، كما يمكنه دعم دقة مختلفة للفيديو : (QXGA(2048x1536 ايضا يمكن نقل البيانات بكمية ذات كفاءة عالية مع البرتوكولات (الاتصال من طرف الى طرف عبر الانترنت) وبروتوكول مجالات الاسماء الديناميكي .


الكاميرات تدعم قذات عالية لمعدل البيانات عبر الانترنت وايضا وظائف التنبيهات مثل الحركة ويمكن ارسال التنبيهات عبر الايميل او عبر بروتوكول نقل الملفات.

يمكن ايضا استعراض المراقبة لاسلكيا عبر الكثير من الاجهزة الرقمية الحديثه مثل الهواتف النقالة او الاجهزة اللوحية. برنامج الاستعراض يمكنه استخدام بروتوكولات النصوص المتشعبة ، بروتوكول واجهات الشبكات للفيديوهات المفتوحة .



كاميرات الاي بي ميجابيكسل عالية التعريف تعمل في الليل والنهار لمراقبة الكائنات عبر الانترنت عن بعد عبر الاجهزة الذكية او جهاز الكمبيوتر .

التركيب

1. خذ الكاميرا الاي بي من صندوق او كرتون التغليف ، قم بتوصيل سلك التيار المتردد الى المنفذ الخاص به ثم قم بتوصيل سلك الانترنت الى المنفذ الخاص به، كما في الشكل رقم ١ ادناه ، ثم قم بتركيب السناد الى الجدار كما في الشكل ٢




2. خذ جسم الكاميرا وافتح الغطاء العلوي بمفك كما في الشكل رقم ٣




ملاحظة: في حال استخدام سلك الطاقة ذو مسمارين قم بتوصلهما الى "مباشر" و "محايد".


3. قم بتوصيل سلك الطاقة الكهربائية و سلك الانترنت من نوع RJ-45 عبر السناد ثم الى الاسفل من قاعدة جسم الكاميرا كما في الشكل 5 ،قم بتوصيل وتثبيت سلك الطاقة الكهربائية قم بتوصيل سلك الانترنت الى منفذ الشبكة المحلية . كما في الشكل رقم 6.




4 . إستخدم مسمار "1/4"-20UNC (silver-4pcs) لتثبيت جسم الكاميرا على السناد وذلك بإستخدام مفك سداسي كما في الشكل رقم ٧.




5. قم بإرخاء او فك مسمار ضبط التحريك الافقي والراسي وذلك لادارة جسم الكاميرا الى الزاوية المطلوبة ثم قم بتثبيت المسمار بإحكام. كما في الشكل ٨





6. اولاً قم بضبط العدسة الى التركيز و التكبير وذلك لتشكيل صورة الفيديو الاختيارية وبعد ذلك قم بشد مسمار التثبيت بشكل جيد ومحكم كما في الشكل رقم ٩




7. قم بضبط VR1 لتفعيل مستوى الاشعة تحت الحمراء كما في الشكل 10 ، ادر VR1 الى اكبر قيمة " وذلك لرفع مستوى مؤشر الاشعة تحت الحمراء الى مستوى لو كس والعكس صحيح .



8. قم بإعادة الغطاء العلوي للكاميرا قم شد مسامير التثبيت بشكل محكم كما في الشكل 11 والشكل 12



مقدمة عن النظام منظر من الاعلى



شرح منافذ الادخال والايخارج

- ① ادخال/ايخارج التنبيهات
- ② منفذ الذاكرة الرقمية المؤمنة
- ③ منفذ (RJ-45 منفذ الانترنت)
- ④ منفذ اخراج الفيديو
- ⑤ اعادة ضبط المصنع

الكاميرا وملحقاتها

2. دليل الاستخدام والتعليمات




1. كاميرات ال اي بي بالاشعة تحت الحمر
- ا. متغيرة البعد البؤري عالية التعريف ٣
- ميجابيكسل تعمل في الليل والنهار



3. قرص برنامج الإدارة




4. مسامير تثبيت و مفك براغي من نوع



كيفية تصميم النظام

كي تعمل الكاميرات IPR7334/7338SX بشكل صحيح ، يجب عليك توصيل الكاميرا بسلك الانترنت وذلك كما يلي :



إستعادة ضبط وضع المصنع عند الطوارئ

1. لاستعادة وضع المصنع عليك اتباع الخطوات التالية ذكرها :
1. اضغط زر " اعادة ضبط" بشكل مستمر لفترة زمنية قدرها 10 ثواني ثم اطلق يدك عن الزر.
2. بعد حوالي 40 ثانية سوف يتم اغلاق مؤشر الشبكة وبعد ذلك سوف يضىء من جديد.
3. سوف تقوم الكاميرا تلقائيا بإستعادة الضبط الى وضع المصنع وسوف تقوم بلقائنا بإعادة التشغيل.
4. إستخدم برنامج مسح الاي بي للبحث عن رقم الكاميرا.
5. إستخدم متصفح الانترنت وذلك لاستعراض الكاميرا
6. ادخل إسم المستخدم الافتراضي وكلمة المرور الافتراضية ، كلمة المرور "pass" واسم المستخدم "admin"

ملاحظة:

استعادة وضع المصنع سوف يتحول عنوان الاي بي للكاميرا بشكل تلقائيا الى العنوان الافتراضي الى

192.168.0.200.