




安裝說明

部件說明及尺寸




單位: mm


- ① 影像輸出接頭
- ② 電源輸入接頭 (DC12V $\pm$ 10%)
- ③ 底座
- ④ 固定環
- ⑤ 內罩
- ⑥ 球型外罩
- ⑦ 鏡頭

安裝

1. 轉鬆 3 軸支架上的螺絲，轉動攝影機到所需的攝影角度後，再將支架上的螺絲鎖緊。



2. 連接有支援 AHD-Coaxial protocol 的 UTC (Up-The-Coax) 數位錄放影機，使用其螢幕選單上的八向按鍵 (圖2) 去調整設定，以取得最適當的影像。



2-1. 使用者螢幕選單設定

- A. **↑**(上)：按一下移動游標往上至所需的選項。
- B. **←**(左)：按一下移動游標往左及選擇所需的模式，或者調整其參數。按鍵每按一次，參數跟著改變一次。
- C. **→**(右)：按一下移動游標往右及選擇所需的模式，或者調整其參數。按鍵每按一次，參數跟著改變一次。
- D. **↓**(下)：按一下移動游標往下至所需的選項。
- E. 設定：當遇到  標記時，按下後可顯示其螢幕選單。