


包裝明細

1. 數位錄放影機
2. 快速安裝手冊
3. 產品光碟
4. 硬碟支架
5. 螺絲
6. 電源供應器
7. SATA 連接線

硬碟安裝步驟


1. 將硬碟支架鎖於硬碟左右兩側。



2. 將硬碟與支架放至硬碟支柱上並鎖住。




3. 連接電源線及 SATA 線



4. 於 DVR 主機，儲存裝置設定的硬碟設定中，勾選需格式化的硬碟。



5. 選擇格式化選項中的格式化，即完成硬碟的安裝。




前面板說明



1. POWER: 電源指示燈
2. LINK: 網路連接指示燈
3. HDD: 硬碟存取指示燈
4. REC: 錄影指示燈
5. USB2.0 連接埠

後背板說明


[4CH]



1. VIDEO IN: 攝影機 BNC 輸入埠，有 4 至 16 個輸入埠(依機種有所分別)，支援 960H 及 AHD 高清攝影機。

註：頻道 1、2 需為相同訊號，頻道 3、4 需為相同訊號

[8CH]



2. AUDIO IN: 音頻訊號 RCA 輸入埠

3. VGA: VGA 連接埠

4. LAN: 網路埠

5. DC12V: 電源連接埠

6. MOUSE: USB 滑鼠連接埠

7. RS-485: RS-485 連接埠

8. HDMI: HDMI 連接埠

9. AUDIO OUT: 音頻訊號 RCA 輸出埠

10. MAIN : BNC 螢幕連接埠

11. POWER: 電源開關

[16CH]

