




安裝說明

66-NAV24EOO-1



前面板說明




24 x 3.5" hotswap HDD trays

Item	Description	Item	Description
	Power Button		System Alert LED
	Power Status LED		System Reset Button
	Drive Activity LED		USB 3.0 Type A port
	LAN Activity LED		

硬碟位置說明

MegaRaid card			
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24

I/O 面板



Graphics card I/O


- 1 DisplayPort
- 2 HDMI
- 3 DVI-D or DVI-I

- 1 COM Port (COM1) (RS232/422/485)
- 2 COM Port (COM2) (RS232/422/485)
- 3 RJ-45 千兆乙太網路接口2**
- 4 RJ-45 千兆乙太網路接口1**
- 5 聲音輸入 (淺藍色)
- 6 聲音輸出 (綠色)
- 7 麥克風 (粉紅色)
- 8 USB 3.2 Gen2 Ports (USB3_3_4)
- 9 USB 3.2 Gen2 Ports (USB3_3_9)
- 10 USB 3.2 Gen2 Type-C Ports (TC_U7_8)
- 11 D-Sub Port (VGA1)
- 12 DisplayPort (DP1)
- 13 HDMI Port (HDMI1)
- 14 USB 3.2 Gen2 Ports (USB3_1_2)
- 15 獨立顯示卡輸出: DisplayPort、HDMI、DVI-D 或 DVI-I (視實際顯示卡輸出為主)

產品特色

- 72&108路1080P/3M/4M/5M/8M/12M網路即時影像輸入,錄影
- 內建 1 x 500GB 2.5吋 SATA SSD(系統)
- 支援容錯移轉36門, 最多8台主機備援
- 支援雙串流模式
- 單螢幕, 最多總共可達36路
- 支援多路影像同步回放及備份
- 支援魚眼影像校正
- 內建 2.5GbE雙網路埠, RJ45 x 2
- 前面板 2 x USB 3.0 Ports
- 內建1200 Redundant 1+1
- 標準4U尺寸

後面板說明



Item	Description
1	Option 1: 2 x 2.5" hot swap + 2 x 2.5" internal drive + 1 x Slim DVD-ROM
2	1200W 1+1 redundant 80+ Platinum
3	Option 60x60mm fans
4	7 x PCIe slots

注意事項

- 請勿摔落或敲打設備
- 請勿將設備安裝於火源或熱源附近
- 請勿將設備暴露於雨水、高濕度、煙霧及高落塵的環境中
- 請勿將設備換氣孔以衣服或任何物品遮蔽，或將設備安裝於通風不良的環境中，請在設備周圍保留 10 公分的間隙
- 請立即關閉設備電源當發現有煙霧、異味、螢幕無訊號及其他異常狀況
- 操作時請保持乾燥，請勿凹折或重壓電源線
- 請勿將設備置遠離高磁性物體，避免不必要的干擾，如磁鐵、或高功率喇叭等等
- 請將所有連接線材妥善接地

機房守則

一般機房應保持溫度 24 ± 4 度、濕度 $50 \pm 20\%$ ，溫濕度過高易使零件腐蝕，壽命減短及設備故障，並定時清理灰塵降低過熱風險，請確保這些資產不因受潮環境來折損。

開始使用NAV錄影主機

關於錄影機種的使用請掃描包裝中所附 QR 圖碼(QR Code)，取得完整的說明。

注意

若使用錯誤的電池會有爆炸的危險，請依照指示處理廢棄的電池

本手冊中出現的所有信息、商標、徽標、圖形和其他項目（“信息”）僅供參考，如有更改，恕不另行通知。儘管我們盡力確保本手冊中信息的準確性，但我們對信息的準確性不作任何明示或暗示的保證。對於任何錯誤或洩漏，我們概不負責。

硬碟安裝說明

- ① 按下托盤控制桿釋放按鈕，並鬆開控制桿
- ② 將控制桿向外拉出，並將托盤完全從機箱拉出




- ③ 將硬碟從硬碟托盤背面推出



- ④ 小心取出硬碟



- ⑤ 對準托盤上的凹坑，將新硬碟插入托盤。向上拉，將硬碟從硬碟托盤中取出。確保硬碟在安裝或拆卸過程中沒有損壞。



- ⑥ 將硬碟托盤插入機箱中。確保托盤邊緣對齊，當推到正確固定位置，推動托盤桿直到末端並發生咔嚓聲。



錄影硬碟選擇


在手冊中，建議採用CMR硬碟，對於錄影主機時常讀寫或重要數據傳輸很重要時，CMR硬碟通常是更好的選擇，建議選擇同機種中的NAS Pro或企業級系列，能夠長期讀寫並維持壽命與保固。




廠牌	機種#	格式	應用	HDD Bay
WD	Red Pro NAS	CMR	NAS RAID中小型錄影	24
WD	Ultrastar DC HC530	CMR	NAS或資料庫中型錄影	24
WD	Gold Enterprise	CMR	大量頻道連線錄影, JBOD	24
Seagate	IronWolf Pro NAS	CMR	NAS或資料庫中型錄影	24
Seagate	Enterprise Exos 7e8	CMR	資料庫和大量頻道連線錄影	24
Seagate	Enterprise Exos X16	CMR	大量頻道連線錄影, JBOD	24

滑軌說明

- ① 從滑軌上鬆開並拆下內軌



- ② 將內軌連接至系統主機



- ③ 滑動內軌鎖定




- ④ 確保彈簧鎖緊

- ⑤ 預留螺絲孔




- ⑥ 對齊孔位，往前推至定位，鎖住



- ⑦ 確定滾珠軸護圈已向內鎖定

- ⑧ 拉出中間導航至其鎖定

- ⑨ 滑動釋放卡舌並將系統推入機架以完成安裝



注意

由於安裝不正確或放置不平坦的地面上，機價可能傾斜或掉落，在開始將系統進入安裝維修前，必須放在平坦表面上。